



Beim Umgang mit dem Xcluder stets Handschuhe und Augenschutz tragen

1.



ZWISCHENRÄUME IDENTIFIZIEREN

Spalten und Löcher, durch die Nagetiere eindringen könnten oder die bereits auf Schädlingsaktivität hinweisen.



Mäuse passen bereits durch einen 6-7 mm breiten Spalt.

Ratten passen bereits durch einen 20 mm großen Spalt.

2.



ABMESSEN UND ZUSCHNEIDEN

Mit einer Schere ein Stück Xcluder so zuschneiden, dass es etwas größer als die Öffnung ist. Dabei Handschuhe tragen.



3.



PLATZIEREN UND EIMPASSEN

Den Xcluder in die Öffnung einpassen, sodass keine Lücken oder Zwischenräume bestehen. Vorsichtig mit einem Schraubendreher oder einem anderen stumpfen Werkzeug das Material in die Öffnung drücken, sodass es bündig oder etwas unter der Oberfläche sitzt.

